Sammanfattning Android-telefon

Skapat av: Thunbergs Teknikhjälp

Tobias Thunberg

Thunbergs Teknikhjälp

076 838 9441

tthjalp@outlook.com

www.tthjalp.com

Upphovsrätt

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. All kopiering, distribution eller spridning av innehållet, helt eller delvis, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från författaren, är förbjuden. Materialet är endast avsett för personligt bruk inom ramen för den specifika utbildning det har tillhandahållits för.

Innehåll

Inledning 4

Del 1: Fysiska knappar på en Android-telefon 4

Strömknappen 4

Volymknapparna 4

Tillbaka-knappen, Hem-knappen och Senaste appar-knappen 4

Fingeravtrycksläsare eller Face Unlock 5

Del 2: Grundläggande funktioner på Android 5

Låsa upp telefonen 5

Navigera mellan appar 5

Stänga av appar 5

Använda snabbinställningar 5

Del 3: Specifika funktioner på Samsung-telefoner 6

Samsung-knappen (Bixby) 6

Samsung Edge Panel 6

Samsung DeX 6

Always-On Display 6

S Pen (Samsung Galaxy Note och Galaxy S Ultra-serien) 6

Del 4: Skillnader mellan Android-versioner och tillverkare 6

Samsung (One UI) 6

Google Pixel (Pure Android) 7

Huawei (EMUI) 7

Del 5: Avancerade funktioner för Android 7

Google Assistant 7

Dela appar och filer med Nearby Share 7

Anpassa startskärmen 7

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Batterisparläge....8
Del 6: Vanliga problem och enkla lösningar....8
Telefonen svarar inte eller har fastnat....8
Du har glömt ditt lösenord, PIN-kod eller mönster....8
Inget ljud hörs vid samtal eller aviseringar....8
Wi-Fi eller mobildata fungerar inte....8
Batteriet tar snabbt slut....8
En app fungerar inte som den ska....8
Sammanfattning....9

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Inledning

Android är ett operativsystem som används på många olika typer av smartphones från olika tillverkare. Samsung, Google Pixel, Huawei, och andra tillverkare kan ha små skillnader i hur deras telefoner fungerar, men grunderna är oftast desamma. Den här guiden förklarar de viktigaste funktionerna och knapparna, så att du kan känna dig trygg med att använda din Android-telefon.

Del 1: Fysiska knappar på en Android-telefon

Strömknappen

- Vad den gör: Strömknappen sitter vanligtvis på höger sida av telefonen och används för att slå på och av telefonen eller väcka skärmen.
    - Tryck en gång: Låser eller låser upp skärmen.
    - Håll inne knappen: Visar alternativ för att stänga av eller starta om telefonen.
    - Tryck och håll med volym ner: På Samsung-telefoner kan du hålla inne strömknappen och volym ner-knappen samtidigt för att ta en skärmbild.

Volymknapparna

- Vad de gör: Volymknapparna sitter på sidan av telefonen och används för att höja och sänka ljudvolymen.
    - Tryck på +: Höjer volymen.
    - Tryck på –: Sänker volymen.
    - Tyst läge: På många modeller kan du trycka på volym ner-knappen tills telefonen sätts i tyst läge (inga ljud, endast vibrationer).

Tillbaka-knappen, Hem-knappen och Senaste appar-knappen

- Dessa knappar är viktiga för att navigera på Android. Deras placering och utformning kan variera beroende på tillverkare och Android-version:
    - Fysiska knappar (på äldre modeller): Vissa äldre Android-telefoner, som Samsung Galaxy-modeller, har fysiska knappar under skärmen: "Tillbaka", "Hem" och "Senaste appar".
    - Virtuella knappar (nyare modeller): På nyare Android-modeller visas dessa knappar virtuellt längst ner på skärmen.

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

- Tillbaka-knappen: Används för att gå tillbaka till föregående sida eller stänga appar.
- Hem-knappen: Tar dig till hemskärmen från vilken app som helst.
- Senaste appar-knappen: Visar alla appar som körs i bakgrunden, så att du kan växla mellan dem eller stänga dem genom att svepa bort dem.

Fingeravtrycksläsare eller Face Unlock

- Många nyare Android-telefoner, inklusive Samsung Galaxy-modeller, har en fingeravtrycksläsare för att låsa upp telefonen. Vissa modeller har även ansiktsigenkänning (Face Unlock).
    - Placering av fingeravtrycksläsaren: På Samsung-telefoner kan fingeravtrycksläsaren vara placerad på baksidan, på sidan, eller direkt på skärmen (under-display fingerprint sensor på nyare modeller).

Del 2: Grundläggande funktioner på Android

Låsa upp telefonen

- Med fingeravtryck eller ansikte: Placera fingret på fingeravtrycksläsaren eller rikta ansiktet mot telefonen för att låsa upp.
- Med lösenord eller mönster: Om du inte använder fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, kan du låsa upp telefonen genom att skriva in ditt lösenord, PIN-kod eller rita ett upplåsningsmönster.

Navigera mellan appar

- Hem-knappen: Tryck på hemknappen (eller svep upp från botten av skärmen på nyare modeller) för att återgå till hemskärmen.
- Senaste appar-knappen: Tryck på knappen för "Senaste appar" för att se alla appar som är öppna. Svep upp för att stänga appar eller tryck på en för att växla till den.

Stänga av appar

- Öppna "Senaste appar" och svep apparna åt sidan eller uppåt för att stänga dem.

Använda snabbinställningar

- Svep ner från skärmens överkant för att öppna snabbinställningar. Här kan du slå på eller av Wi-Fi, Bluetooth, flygplansläge, justera ljusstyrkan och mer.
    - På Samsung-telefoner: Svep ner två gånger för att se fler inställningsikoner, inklusive ”Mörkt läge”, ”Strömsparläge” och ”Do Not Disturb”.

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Del 3: Specifika funktioner på Samsung-telefoner

Samsung-knappen (Bixby)

- På nyare Samsung-telefoner finns en Bixby-knapp som används för att starta Samsungs röstassistent, Bixby.
    - Tryck och håll in: Aktiverar Bixby. På vissa modeller kan du programmera knappen att öppna andra appar eller funktioner om du inte använder Bixby.

Samsung Edge Panel

- På Samsung Galaxy-modeller kan du svepa från skärmens kant för att öppna "Edge Panel", där du kan komma åt favoritappar, kontakter eller verktyg.
    - Anpassa panelen: Du kan lägga till olika genvägar och appar i Edge Panel via Inställningar.

Samsung DeX

- På vissa Samsung-telefoner kan du använda funktionen Samsung DeX för att förvandla din telefon till en stationär dator när den är ansluten till en bildskärm eller dator.
    - Hur det fungerar: Anslut telefonen via en kabel eller trådlös anslutning till en kompatibel skärm och använd DeX-läget för att få en datorliknande upplevelse.

Always-On Display

- På Samsung-telefoner kan du aktivera Always-On Display, som visar tid, datum och aviseringar på skärmen även när telefonen är låst.
    - Aktivera: Gå till Inställningar > Låsskärm > Always-On Display.

S Pen (Samsung Galaxy Note och Galaxy S Ultra-serien)

- Vad det gör: Om du har en Samsung Galaxy Note eller en nyare Galaxy S-modell med S Pen, kan du använda den för att rita, skriva anteckningar eller styra telefonen på avstånd.
    - Air Actions: På nyare modeller kan du använda S Pen för att utföra gester i luften och styra kameran eller appar på avstånd.

Del 4: Skillnader mellan Android-versioner och tillverkare

Samsung (One UI)

- Samsung använder en anpassad version av Android som kallas One UI, som har ett rent och lättanvänt gränssnitt med fokus på enkel tillgång till viktiga funktioner.

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

- Samsungs unika appar: Samsung-telefoner levereras med appar som Samsung Health, Samsung Pay och Samsung Notes som är unika för deras enheter.

Google Pixel (Pure Android)

- Google Pixel-telefoner använder en ”ren” version av Android, utan extra anpassningar från tillverkaren. Detta ger en snabbare och mer direkt Android- upplevelse.
    - Unika funktioner: Pixel-telefoner har särskilda funktioner som Google Assistant, snabb fotografering och en avancerad kamerasvit med Night Sight.

Huawei (EMUI)

- Huawei använder sin egen anpassning av Android som kallas EMUI, som är tungt anpassad med sina egna appar och funktioner.
    - AppGallery: På grund av handelsrestriktioner har Huawei-telefoner inte tillgång till Google Play Store och använder istället sin egen appbutik som heter AppGallery.

Del 5: Avancerade funktioner för Android

Google Assistant

- På de flesta Android-telefoner kan du aktivera Google Assistant genom att säga ”Hej Google” eller hålla inne hemknappen.
    - Vad den gör: Google Assistant hjälper dig med röstkommandon som att skicka meddelanden, skapa påminnelser eller ställa frågor om vädret.

Dela appar och filer med Nearby Share

- Vad det är: Med Nearby Share kan du snabbt dela filer, bilder eller appar med andra Android-enheter i närheten.
    - Hur det fungerar: Gå till en fil eller app du vill dela, tryck på ”Dela” och välj ”Nearby Share”. Telefonen hittar enheter i närheten som kan ta emot filen.

Anpassa startskärmen

- På Android kan du anpassa din startskärm med widgets, appar och genvägar.
    - Lägg till widgets: Tryck och håll på ett tomt område på startskärmen, välj ”Widgets” och dra widgeten till skärmen.
    - Ordna appar: Dra appar dit du vill ha dem eller skapa mappar genom att dra en app ovanpå en annan.

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Batterisparläge

- Vad det gör: Batterisparläge minskar bakgrundsaktiviteter för att spara batteri. På Samsung-telefoner kan du aktivera det via snabbinställningarna eller gå till Inställningar > Enhetsvård > Batteri och aktivera Batterisparläge.

Del 6: Vanliga problem och enkla lösningar

Stöter du på problem är det sällan farligt eller svårt att lösa. Här är några av de vanligaste situationerna nybörjare hamnar i, och hur du enkelt löser dem.

Telefonen svarar inte eller har fastnat

- Håll in strömknappen i cirka 10 sekunder tills telefonen startar om eller skärmen släcks. På vissa modeller behöver du hålla in ström- och volym ner-knappen samtidigt. Detta startar om telefonen utan att radera något.

Du har glömt ditt lösenord, PIN-kod eller mönster

- Efter flera felaktiga försök låses telefonen tillfälligt. Vänta ut nedräkningen, eller använd alternativet "Glömt mönster/PIN" som brukar visas efter några misslyckade försök för att låsa upp med ditt Google-konto. Som sista utväg kan telefonen återställas till fabriksinställningar, men observera att detta raderar all data om ingen säkerhetskopia finns.

Inget ljud hörs vid samtal eller aviseringar

- Kontrollera att telefonen inte är i tyst läge eller endast vibration genom att trycka på volymknapparna och se vilket läge som visas på skärmen. Kontrollera även volymnivån för media, ringsignal och aviseringar var för sig under Inställningar > Ljud och vibration.

Wi-Fi eller mobildata fungerar inte

- Svep ner för snabbinställningarna och kontrollera att flygplansläge inte är aktiverat. Prova att stänga av och sätta på Wi-Fi eller mobildata igen, eller starta om telefonen. Kontrollera också att du är inom räckhåll för din Wi-Fi-router eller har mobiltäckning.

Batteriet tar snabbt slut

- Aktivera Batterisparläge under Inställningar > Batteri (eller Enhetsvård > Batteri på Samsung-telefoner), och kontrollera i samma meny vilka appar som drar mest batteri.

En app fungerar inte som den ska

- Stäng appen helt via "Senaste appar" och öppna den igen. Fungerar det fortfarande inte, kontrollera om det finns en uppdatering till appen i Google Play Store, eller starta om telefonen.

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Om inget av detta löser problemet är det alltid ett bra alternativ att söka hjälp hos en anhörig, eller kontakta Thunbergs Teknikhjälp för personlig assistans.

Sammanfattning

Den här guiden har gått igenom de fysiska knapparna, de grundläggande funktionerna och de viktigaste Android-specifika funktionerna, med fokus på Samsung-telefoner. Oavsett vilken Android-telefon du har, är grunderna liknande, men det finns alltid tillverkarspecifika funktioner som du kan upptäcka och dra nytta av.

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.