Avancerad nivå: Vad är Google Home och hur använder man det på Android?

Skapat av: Thunbergs Teknikhjälp

Tobias Thunberg

Thunbergs Teknikhjälp

076 838 9441

tthjalp@outlook.com

www.tthjalp.com

Upphovsrätt

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. All kopiering, distribution eller spridning av innehållet, helt eller delvis, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från författaren, är förbjuden. Materialet är endast avsett för personligt bruk inom ramen för den specifika utbildning det har tillhandahållits för.

Innehåll

Vad är Google Home?.....3

Hur använder man Google Home på Android?.....3

Varför Google Home är användbart:.....4


Felsökning: Vanliga problem och lösningar.....4

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Vad är Google Home?

Google Home är en smart hubb som används för att kontrollera och hantera dina smarta hem-enheter, såsom lampor, termostater, TV-apparater, högtalare och mycket mer. Genom Google Home-appen på din Android-enhet kan du styra dina enheter med rösten via Google Assistant eller med bara några tryck i appen. Google Home fungerar även som en hubb för att hantera streamingenheter som Chromecast, vilket gör att du enkelt kan strömma innehåll från din telefon till din TV eller högtalare.

Tänk på att enheterna som ska styras måste vara kompatibla med Google Home-tjänsten.



Hur använder man Google Home på Android?

1. **Installera Google Home-appen**: Ladda ner Google Home-appen från Google Play Store om du inte redan har den installerad.
2. **Ställ in din enhet**: Öppna appen och logga in med ditt Google-konto. När du har loggat in kan du börja lägga till dina smarta hem-enheter genom att trycka på "+"-ikonen och välja "Konfigurera enhet".
3. **Anslut smarta hem-enheter**: Följ instruktionerna för att ansluta enheter som Google Nest, Philips Hue-lampor, smarta pluggar, kameror och andra kompatibla smarta produkter.



Thunbergs Teknikhjälp
076 838 9441
tthjalp@outlook.com
www.tthjalp.com
Detta material är skyddat enligt lagen om upp

4. **Använd röststyrning med Google Assistant**: När dina enheter är konfigurerade kan du använda röststyrning via Google Assistant för att styra dem. Säg t.ex. "Hey Google, tänd lamporna" eller "Hey Google, sänk temperaturen i vardagsrummet."
5. **Streama till Chromecast**: Om du har en Chromecast ansluten till din TV kan du strömma video och ljud från din Android-enhet genom att öppna appar som YouTube eller Netflix och trycka på "Cast"-ikonen.
6. **Skapa grupper och automationer**: Du kan skapa grupper för att styra flera enheter samtidigt, till exempel en grupp för alla lampor i vardagsrummet. Du kan också sätta upp scheman och automatiseringar, som att automatiskt släcka lamporna vid en viss tid eller att termostaten justeras när du lämnar hemmet.

Varför Google Home är användbart:

- **Centraliserad kontroll**: Du kan hantera alla dina smarta hem-enheter från en enda app, vilket gör det enkelt att ha kontroll över ditt hem.
- **Röststyrning**: Med Google Assistant kan du styra ditt smarta hem utan att använda händerna, vilket ger extra bekvämlighet.
- **Säkerhet och bekvämlighet**: Google Home kan hjälpa dig att förbättra säkerheten genom att övervaka hemkameror eller automatisera ljuset när du inte är hemma.

Felsökning: Vanliga problem och lösningar

- **Enheten upptäcks inte**: Kontrollera att din Android-enhet och den smarta hem-enheten är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk. Starta om routern samt den enhet du försöker lägga till och försök igen.
- **Google Assistant svarar inte**: Kontrollera att appen har behörighet att använda mikrofonen och att röstigenkänning (“Hey Google”) är aktiverad under Inställningar i Google Home-appen.
- **Enheten visas som offline**: Starta om Google Home-appen och den smarta enheten. Kontrollera även att internetuppkopplingen

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

fungerar och att enheten inte har tappat kontakten med Wi-Fi-nätverket.

- **Enheten går inte att konfigurera på nytt**: Ta bort enheten från Google Home-appen genom att trycka och hålla på den och välja “Ta bort enhet”. Lägg sedan till enheten igen via “+”-ikonen och följ konfigureringsstegen på nytt.

Thunbergs Teknikhjälp
076 838 9441
tthjalp@outlook.com
www.tthjalp.com
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.