Ordlista – iPhone (A–Ö)

Skapat av: Thunbergs Teknikhjälp

Tobias Thunberg

Thunbergs Teknikhjälp

076 838 9441

tthjalp@outlook.com

www.tthjalp.com

Upphovsrätt

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. All kopiering, distribution eller spridning av innehållet, helt eller delvis, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från författaren, är förbjuden. Materialet är endast avsett för personligt bruk inom ramen för den specifika utbildning det har tillhandahållits för.

Thunbergs Teknikhjälp
076 838 9441
tthjalp@outlook.com
www.tthjalp.com
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

A

AirDrop

Funktion för att snabbt skicka bilder, filer eller kontakter trådlöst mellan Apple-enheter (iPhone, iPad, Mac). Kräver att Bluetooth och Wi-Fi är aktiverat.

AirPlay

Teknik för att skicka ljud eller video från iPhone till Apple TV eller högtalare.

Alarm

Finns i Klocka-appen. Du ställer en tid som telefonen ringer eller vibrerar på. Fungerar även i Stör ej-läge.

App

Ett program på iPhone, t.ex. Kamera, Safari eller BankID. Appar laddas ner via App Store.

Appbibliotek (App Library)

Sida längst till höger där alla appar är organiserade automatiskt i kategorier. Du når allt även om du tar bort appar från hemskärmen.

Appikon

Symbolen du trycker på för att öppna en app. Går att flytta eller lägga i mappar.

App Store

Butiken där du laddar ner, uppdaterar och hanterar appar på iPhone.

B

Bakgrundsaktivitet

När appar fortsätter arbeta trots att de inte syns. T.ex. hämtar e-post eller uppdaterar väder. Påverkar batteri.

Batterihälsa

Visar hur slitet batteriet är. iPhone visar maxkapacitet och om batteriet bör bytas.

Thunbergs Teknikhjälp
076 838 9441
tthjalp@outlook.com
www.tthjalp.com
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Bluetooth

Trådlös teknik för att koppla ihop t.ex. AirPods, högtalare eller smarta klockor.

C

Cache

Tillfälliga filer som appar använder för att snabbas upp. I iPhone rensas detta automatiskt genom systemet.

Control Center (Kontrollcenter)

En snabbmeny med genvägar till Wi-Fi, Bluetooth, ficklampa, ljudinställningar m.m. Öppnas genom att **dra ned från övre högra hörnet**.

Cookie / Kaka

Liten fil som hemsidor sparar för att komma ihåg inställningar eller inloggningar.

D

Dela-ark / Share Sheet

Menyn som kommer upp när du trycker på ”Dela”. Här väljer du hur du vill skicka eller spara en fil – exempelvis Mail, Meddelanden eller AirDrop.

Display (Skärm)

Pekskärmen på iPhone. Finns även i ProMotion-modeller (smoother).

Do Not Disturb / Stör ej

Ett fokusläge där aviseringar och ringsignaler dämpas. Kan styras per kontakt eller tid.

E

E-post / Mail

Apples standardapp för e-post. Du kan lägga in flera konton (Gmail, Outlook m.fl.).

eSIM

Thunbergs Teknikhjälp
076 838 9441
tthjalp@outlook.com
www.tthjalp.com
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Elektroniskt SIM-kort. Du behöver inte ett fysiskt kort – allt aktiveras digitalt.

F

Face ID

Ansiktsigenkänning som låser upp telefonen och godkänner betalningar.

Familjedelning

Låter flera familjemedlemmar dela köp, lagring i iCloud, appar, prenumerationer och plats.

Ficklampa

LED-lampa på baksidan av iPhone. Slås på via Kontrollcenter.

G

Genväg (via långtryck)

När du håller in en appikon visas snabba funktioner, t.ex. ”Ny anteckning” eller ”Ta selfie”.

GPS / Platsinformation

Hjälper appar veta var du befinner dig. Används i Kartor, Väder, taxi-appar m.m.

H

Hemskärm

De sidor du ser efter att du låst upp telefonen. Här ligger appar, mappar och widgets.

I

iCloud

Apples molntjänst. Synkar bilder, kontakter, anteckningar, meddelanden och säkerhetskopior mellan dina enheter.

Thunbergs Teknikhjälp
076 838 9441
tthjalp@outlook.com
www.tthjalp.com
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

ID-lägeslås / Skärmlås

Hur du låser upp telefonen: Face ID, Touch ID eller PIN-kod.

iMessage

Meddelanden mellan Apple-enheter. Visa som blå bubblor istället för gröna (SMS).

Inställningar

Menyn där du kontrollerar allt på telefonen: Wi-Fi, appar, säkerhet, ljud, mobilnät m.m.

iOS

Operativsystemet i iPhone. Uppdateras regelbundet för bättre säkerhet och funktioner.

J

K

Kalender

Apples inbyggda app för kalenderhändelser, påminnelser och delade kalendrar.

Kamera

Appen för foto och video. Innehåller olika lägen: Porträtt, Natt, Video, Time-lapse.

Kontakter

Här sparas namn, nummer och e-post. Synkas oftast via iCloud.

Kontrollcenter

Se C → Control Center.

L

Lagring

Utrymmet på telefonen. Visar hur mycket som fylls av appar, bilder och dokument.

Live Photos

Thunbergs Teknikhjälp
076 838 9441
tthjalp@outlook.com
www.tthjalp.com
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Bilder som sparar en kort video precis före och efter fotot tas. Kan stängas av i Kamera.

Låsskärm

Skärmen du ser när telefonen är låst. Visar tid, datum och notiser.

M

Meddelanden

Appen där du skickar SMS och iMessage.

Multi-tasking / Appväxlare

Öppnas genom att svepa uppåt och hålla kvar. Visar öppna appar så att du kan byta eller stänga dem.

N

NFC

Teknik som används för betalning via Apple Pay eller att koppla tillbehör snabbt.

Notiser / Aviseringar

Meddelanden som visar vad som hänt i olika appar. Hanteras i Inställningar → Notiser.

Notiscenter

Dra ner från toppen av skärmen för att se alla notiser i en lista.

O

Offline-läge / Flygplansläge

Stänger av all trådlös kommunikation: Wi-Fi, Bluetooth, mobilnät. Aktiveras via Kontrollcenter.

Operatör

Företaget du använder för mobilnätet (Telia, Tele2, Telenor, Hallon etc.).

Thunbergs Teknikhjälp
076 838 9441
tthjalp@outlook.com
www.tthjalp.com
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

P

PIN-kod

Kod som låser upp SIM-kortet.

Plånbok / Wallet

Appen där du har digitala biljetter, betal- och kreditkort (Apple Pay), boardingkort och nycklar.

Privat webbläsning

I Safari kan du surfa utan att historik sparas.

R

Röststyrning

iPhone kan styras med rösten för att öppna appar, rulla, svepa eller skriva text.

Röstsamtal via Wi-Fi

Mobilsamtal som går via Wi-Fi om täckningen är dålig.

S

Safari

Apple’s webbläsare för internet.

Säkerhetskopiering / Backup

Automatisk kopia av allt viktigt i iPhone till iCloud. Viktigt om telefonen tappas bort eller går sönder.

Siri

Apples röstassistent. Du kan be Siri göra saker som att ringa, skicka SMS, spela musik eller starta en timer.

Skärmläsare / VoiceOver

Starkt verktyg för synnedsatta. Läser upp allt som syns på skärmen och använder särskilda gester.

Thunbergs Teknikhjälp
076 838 9441
tthjalp@outlook.com
www.tthjalp.com
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Skärmdump / Screenshot

Tas genom:
– **Sidoknapp + Volym upp** (nyare iPhone).
Bilden sparas direkt i Bilder.

Skärmtid

Funktion som visar hur länge du använder olika appar. Kan begränsa barns skärmtid.

Spotlight-sökning

Svep nedåt på hemskärmen för att söka efter appar, kontakter, meddelanden eller webben.

Stör Ej / Fokus

Samling av lägen som ”Sova”, ”Arbete”, ”Körning”, som dämpar störningar och notiser.

T

Tangentbord (skärm)

Det digitala tangentbordet som kommer upp när du ska skriva.

Touch ID

Fingeravtryckskläsaren på äldre iPhones eller i SE-modellen.

Tyst läge

Aktiveras med reglaget på sidan av telefonen. Stänger av ringsignaler men inte vibrationer.

U

Uppdatering av appar

Sker i App Store → Konto → Uppdateringar.

Uppdatering av iOS

Viktiga systemuppdateringar som förbättrar säkerhet och lägger till funktioner.

USB-C / Lightning

Thunbergs Teknikhjälp
076 838 9441
tthjalp@outlook.com
www.tthjalp.com
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Kontakten du använder för att ladda iPhone.
• Nyare modeller (iPhone 15+) → **USB-C**
• Äldre modeller → **Lightning**

V

Vibration

Feedback eller tyst vibering vid samtal, notiser och tangenttryckningar.

Video / Slow Motion / Time-lapse

Olika filmlägen i Kamera-appen.

Volymknappar

Höjer och sänker volymen för ringsignal, media eller alarm.

W

Wi-Fi

Trådlöst internet. Används för högre hastighet och för att spara mobildata.

Widget

En liten informationsruta på hemskärmen, t.ex.:
• väder
• batteristatus
• kalender
• tidtagare
• musikspelare

Å

Ä

Återställning / Fabriksåterställning

Thunbergs Teknikhjälp
076 838 9441
tthjalp@outlook.com
www.tthjalp.com
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Raderar allt på telefonen och återställer den till fabriksinställningarna. Används vid problem eller inför försäljning.

Ö

Öppna appar / Appväxlare

Svep upp och håll kvar för att se alla aktiva appar och byta mellan dem.

Thunbergs Teknikhjälp
076 838 9441
tthjalp@outlook.com
www.tthjalp.com
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.